GEBRAUCHSANWEISUNG

KLAPPTISCHE PRESTIGE

mit schwer entflammbarer Tischplatte (B1)

Art.: TKL1-

Schwer entflammbare Tischplatte (B1)

- B1-Eurospan Flammex (beidseitig dekorbeschichtet)
- mit 2 mm ABS-Kante umleimt
- hygienisch unbedenklich bei Berührung mit Lebensmitteln, einfach zu reinigen

Hochwertiges T-Gestell NORM oder NIAU

- Stahlrohr, Ø 25 mm (T-Gestell NORM) oder Ø 28 mm (T-Gestell NIAU mit Niveauausgleich bis zu 15 mm)
- Farbe: Polyester pulverbeschichtet oder verchromt
- Schnappverschluss PULL (Breite 120 cm) oder PRESS (ab 130 cm Breite) aus Metall
- abriebfeste Kunststoffbodengleiter für sicheren Stand
- Kunststoffgelenke mit integrierten Gummipuffern zum sicheren Stapeln
- inkl. Aufklappschutz (Arretierung im zusammengeklappten Zustand)

Technische Daten

	25 mm	74,5 cm	11,0 cm	250 kg	15 Tische

Tischplattentiefe
60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm

Tischplattenbreite
120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm
180 cm | 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm | 230 cm

Standard-Dekore (B1)

Gestellfarbe



Hinweis:

Bitte lesen Sie sich die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen, um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden.

Abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- und Personenschäden führen.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung während der Nutzung des Produkts auf.

Tischkönig GmbH | Dekan-Lippert-Str. 1 | 95158 Kirchenlamitz
Tel. 0 92 85 / 96 89 44-0 | Fax: 0 92 85 / 96 89 44-99

Wir statten Sie aus!
www.tischkoenig-shop.de

Aufstellanleitung:

Der Klapptisch wird fertig montiert geliefert. Entfernen Sie die Verpackung und die Schutzfolie.

1. Legen Sie den Klapptisch mit der Tischplattenoberseite nach unten vorsichtig auf eine waagerechte, saubere und kratzfeste Fläche.

2. Ziehen Sie die Klapptischgestelle nacheinander vorsichtig nach oben bis die Bügel in den Schnappverschlüssen einrasten. Vergewissern Sie sich bitte, dass die Bügel eingerastet sind.

3. Heben Sie den Klapptisch (am besten zu Zweit) vorsichtig an, drehen ihn um und stellen Sie ihn auf den Boden.

4. Sollte der Klapptisch mit Niveauausgleich ausgerüstet sein, können Sie Bodenunebenheiten durch das Drehen der Einstellschrauben ausgleichen.

Hinweis: Bitte sorgen Sie dafür, dass keine Kinder oder Menschen mit geistiger Beeinträchtigung beim Auf- und Abbau anwesend sind oder sich bei einem aufgestellten Klapptisch am Klappmechanismus zu schaffen machen.

Abbauanleitung:

1. Drehen Sie den Klapptisch (am besten zu Zweit) vorsichtig um, so dass er mit der Tischplattenoberseite auf einer waagerechten, sauberen und kratzfesten Fläche zum liegen kommt.

2. Entriegeln Sie vorsichtig den Schnappverschluss, so dass die Haltebügel gelöst werden.

3. Klappen Sie die Gestelle ein, bis diese auf der Tischplattenunterseite zum Liegen kommen.



Hinweis: Bitte nicht auf die Kante des Tisches setzen oder den Tisch einseitig belasten!

Tischkönig GmbH | Dekan-Lippert-Str. 1 | 95158 Kirchenlamitz
Tel. 0 92 85 / 96 89 44-0 | Fax: 0 92 85 / 96 89 44-99

Wir statten Sie aus!
www.tischkoenig-shop.de

Wichtige Hinweise:

Anwendung:

- Der Klapptisch ist auch für den Nicht-Wohnbereich geeignet.
- Der Klapptisch sollte auf einem ebenen rutschfesten Untergrund stehen.
- Er darf nicht als Steighilfe benutzt werden. Bitte stellen Sie sich nicht auf den Tisch.
- Stapeln Sie die Klapptische vorsichtig, um Verletzungen und Quetschungen zu vermeiden.

Transport:

- Wir empfehlen, den Klapptisch nur mit 2 Personen zu bewegen.
- Nutzlast, jeweils auf die Fläche verteilt:
  bei Plattenstärke 19 mm (Melaminharzplatte): max. 150 kg
  bei Plattenstärke 25 mm (Melaminharzplatte, B1): max. 250 kg
  bei Plattenstärke 30 mm (Melaminharzplatte, HPL): max. 250 kg

Pflegehinweise:

Tischplatte:

- Bei leichten Verschmutzungen die Platte mit einem Staubtuch abwischen.
- Bei stärkeren Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch (evtl. mit mildem Reinigungsmittel) abwischen. Mit einem trockenen Tuch nachreiben.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfen Reinigungsmittel!
- Kleinere Flecken können mit einem Radiergummi entfernt werden.

Gestell:

- Bei leichten Verschmutzungen das Gestell mit einem Staubtuch abwischen
- Bei stärkeren Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch (evtl. mit mildem Reinigungsmittel) abwischen. Mit einem trockenen Tuch nachreiben.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfen Reinigungsmittel!

Sicherheitshinweise:

Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Entsorgung:

Verpackungsmaterial, sowie ausgediente Möbel können beim regionalen Recyclinghof abgegeben werden.

Tischkönig GmbH | Dekan-Lippert-Str. 1 | 95158 Kirchenlamitz
Tel. 0 92 85 / 96 89 44-0 | Fax: 0 92 85 / 96 89 44-99

Wir statten Sie aus!
www.tischkoenig-shop.de