

GEBRAUCHSANWEISUNG

Wandklapptisch Wanda | Wando | Wandu

Art.: TWKM-



Melaminharz-Tischplatte (HPL/B1 möglich)

- Spanplatte nach DIN 68765 (beidseitig dekorbeschichtet)
- mit 2 mm ABS-Kante umleimt
- hygienisch unbedenklich bei Berührung mit Lebensmitteln, einfach zu reinigen

2 Konsolen, klappbar

- Stahl, Maß (A x B x C): 400 x 36 x 270 mm, verzinkt
- bis 120 kg belastbar
- mit Arretierung dreistufig verstellbar



Zur Auswahl

- Dekor Tischplatte
- Plattenstärke
- Tischplattengröße


Technische Daten





Wanda	19 mm	120 kg	40 cm -	60 cm -
Wando	25 mm	120 kg	55 cm	120 cm
Wandu	30 mm	120 kg		



Standard-Dekore Melaminharzplatte



 **Tischplattentiefe**
40 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm

 **Tischplattenbreite**
60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm
100 cm | 110 cm | 120 cm

Hinweis:

Bitte lesen Sie sich die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen, um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden.

Abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- und Personenschäden führen.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung während der Nutzung des Produkts auf.


Teileliste

Nr.	Bezeichnung	Stück
1	Tischplatte	1
2	Konsole, klappbar	2
3	Schrauben 4,0 x 17	8
4	Schrauben 4,5 x 60	8
5	Dübel 8 x 50	8

Montageanleitung:

ACHTUNG: Prüfen Sie vor der Montage, ob die vorgesehene Wand für eine entsprechende Nutzung geeignet ist! Bohren Sie nicht an Stellen, an denen Stromkabel oder Wasserleitungen verlaufen und prüfen Sie die Tragkraft der Wand! Beachten Sie, dass das beiliegende Zubehör nur für die Montage an einer gemauerten Wand geeignet ist!

1. Markieren Sie mit Hilfe einer Wasserwaage und eines Zollstocks die Stellen für die Bohrlöcher an der vorgesehenen Wand.
2. Bohren Sie die Löcher vorsichtig mit einem 8 mm Bohrer in die Wand und schlagen Sie die Dübel (5) hinein.
3. Montieren Sie die aufgeklappten Konsolen (2) mit je 4 Schrauben (4) in den Dübeln an der Wand.
4. Legen Sie die Tischplatte nun mittig ausgerichtet auf die beiden befestigten, aufgeklappten Konsolen und montieren Sie die Tischplatte von unten mit den Schrauben (3) an den Konsolen.



Auf-/Abbauanleitung:

1. Stellen Sie sich vor den eingeklappten Wandtisch und ziehen Sie die Tischplatte an der vorderen Tischkante vorsichtig nach oben bis die Platte in der gewünschten Position einrastet. Vergewissern Sie sich, dass die Konsolen eingerastet sind!
2. Um die Tischplatte wieder einzuklappen, stellen Sie sich vor den Wandtisch, drücken Sie mit beiden Händen von unten den Klappmechanismus der Konsolen etwas ein und führen Sie die Tischplatte langsam zur Wand.

Wichtige Hinweise:

- Nutzlast auf die Fläche verteilt: max. 120 kg
- Prüfen Sie vor der Montage unbedingt auch die Tragkraft der entsprechenden Wand!
- Der Wandklapptisch darf nicht als Steighilfe benutzt werden. Stellen Sie sich nicht auf den Tisch!
- Setzen Sie sich nicht auf die Kante des Tisches und vermeiden Sie einseitige Belastung!
- Bitte sorgen Sie dafür, dass keine Kinder oder Menschen mit geistiger Beeinträchtigung beim Auf- und Abbau anwesend sind oder sich bei einem aufgeklappten Wandtisch am Klappmechanismus zu schaffen machen.

Pflegehinweise:

- Bei leichten Verschmutzungen die Platte mit einem Staubtuch abwischen.
- Bei stärkeren Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch (evtl. mit mildem Reinigungsmittel) abwischen. Mit einem trockenen Tuch nachreiben.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfen Reinigungsmittel!
- Kleinere Flecken können mit einem Radiergummi entfernt werden.

Sicherheitshinweise:

Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Entsorgung:

Verpackungsmaterial, sowie ausgediente Möbel können beim regionalen Recyclinghof abgegeben werden.